

Lade smartklokken



Slå alarm

Hold knappen på høyre side av smartklokken inne, inntil du hører et pip for å utløse alarmen.

Samtalen kobles via mobiltelefonnettet til de som står på ringelisten. Alarmen kan også utløses ved å holde inne knappen som er gjemt nederst på minuttskiven inntil du hører et pip.



Avbryte alarm eller avslutt samtale

Avslutt samtalen ved å trykke på knappen som er gjemt under rødt signal til venstre på urskiven.

